



Interrupteur à 4 positions

Manuel d'instruction  
pour l'utilisateur

## 1 • Produit professionnel

Nous sommes persuadés que vous avez fait le bon choix.

L'interrupteur à 4 positions permet à l'utilisateur de choisir parmi les différents **modes de ventilation** de l'Healthbox®.

Le débit d'extraction est déterminé en partie par le mode de ventilation. En limitant le débit d'extraction en fonction de vos habitudes de vie, on peut limiter fortement la perte de chaleur.

## 2 • Eléments

Vous trouverez dans la boîte l'interrupteur à 4 positions.

Un autocollant avec le numéro de garantie de l'appareil se trouve à l'arrière de ce manuel. Conservez ce manuel et transmettez-le à celui qui utilise l'appareil après vous.

### 3 • Emballage et protection de l'environnement

La prudence est de rigueur pendant le transport et le déballage de l'appareil .  
Contrôlez l'appareil et les pièces détachées éventuelles ainsi que les accessoires en ce qui concerne des dégâts éventuels lors du transport.  
Veillez à éliminer le matériel d'emballage de manière écologique. Le recyclage de l'emballage permet d'économiser les matières premières et de diminuer la quantité de déchets.



#### Elimination de l'appareil

Les vieux appareils électriques et électroniques comportent souvent des matériaux de valeur.  
Ils comportent aussi des substances nuisibles qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de l'appareil.  
Ne jetez jamais l'appareil usé à la poubelle ordinaire.  
Choisissez de l'éliminer de manière écologique.



### 4 • Prescriptions de sécurité

L'appareil dans cet emballage répond aux normes CE



RENSON® Ventilation nv  
IZ 2 Vijverdam  
Maalbeekstraat 10  
B-8790 Waregem

- N'installez pas l'interrupteur à 4 positions dans des pièces où les éléments suivants sont présents ou peuvent se produire :
  - Atmosphère excessivement grasse
  - Présence de gaz, substances liquides ou vapeurs, corrosifs ou inflammables,
  - des températures intérieures supérieures à 40°C ou inférieures à -5°C
  - Une humidité relative supérieure à 90 %
  - Des endroits où il peut être exposé à des éclaboussures d'eau.Ne trempez jamais l'écran dans l'eau
- Lors de **l'installation**, tenez toujours compte des prescriptions de sécurité suivantes. Le non-respect des prescriptions de sécurité, avertissements et instructions peut entraîner des dégâts corporels ou à l'appareil. Dans ce cas, RENSON® NV ne peut pas être tenu pour responsable.
  - Tout le câblage doit être exécuté par une personne qualifiée.
  - L'installation doit être exécutée en accord avec les prescriptions générales et locales de construction, d'installation et de sécurité.
  - L'appareil doit être monté à l'abri de tout contact électrique, ce qui signifie que lors d'un usage normal personne n'ait la possibilité de toucher à des parties sous tension.

## 5 • Montage et raccordement

Cet appareil est destiné à un usage à l'intérieur de l'habitation, pour des applications domestiques ou similaires.



N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que mentionné dans la notice. L'usage pour d'autres destinations et/ou l'adaptation ne sont pas autorisés. RENSON® ne peut pas être tenu responsable pour des dégâts dus à une commande fautive ou un usage autre que celui mentionné.

**L'interrupteur à 4 positions ne peut être utilisé qu'avec l'unité de ventilation adaptée de RENSON® (gamme Healthbox®)**

## Schéma de câblage




L'installation et le raccordement électrique des différents composants doit être effectué par du personnel qualifié selon les mesures de sécurité en vigueur.



XVK4 - interrupteur à 4 positions, non sous tension

(Max. 2 interrupteurs  
en parallèle)


Plaque de recouvrement  
NIKO® type Intens,  
couleur Sterling



## 5 • Montage et raccordement

### Montage

L'interrupteur à 4 positions doit être monté de préférence dans un boîtier d'encastement. Le boîtier doit avoir une épaisseur d'encastement suffisante (min. 40 mm).




Enlevez la plaque de recouvrement pour le montage.

L'interrupteur à 4 positions peut être fixé avec les crochets. Si le boîtier d'encastement est pourvu de 2 trous de vis, on peut aussi visser l'interrupteur.

Quelques exemples de boîtiers d'encastement :



Exemple de montage simple (boîtier d'encastrement simple)



Après l'encastrement, remplacez la plaque de recouvrement sur l'interrupteur.



## 6 • Au travail avec l'interrupteur à 4 positions

Remarque : l'affichage LED mentionné ne tient pas compte du réglage de la programmation avec une autre commande (cfr. TouchDisplay)

### 6.1 Possibilités de commande lors d'une utilisation normale

- **EcoMode:** Système commandé à la demande avec pression plus faible du système. Le débit de ventilation est réglé selon les détecteurs dans les clapets.  
Ventiler avec un minimum de perte d'énergie pendant la saison de chauffe.

**Action:** appuyer brièvement ou lentement




L'unité de ventilation ventile en permanence en EcoMode

**Rendu:** la LED brille en continu




- **Healthy Domestic Concept®**: Système commandé à la demande avec pression nominale du système. Le débit de ventilation est réglé selon les détecteurs dans les clapets. Un programme qui vous offre davantage de confort hors de la saison de chauffe.

**Action:** appuyer brièvement (< 5 sec.)




L'unité de ventilation ventile 2 h en HDC-Mode, ensuite reveient automatiquement en EcoMode

**Action:** appuyer longuement (> 5 sec.)



L'unité de ventilation ventile en permanence en HDC-Mode


**Rendu:** La LED clignote lentement 2 heures



après 2 h la LED ECO brille en continu



**Rendu:** la LED brille en continu



- **EmptyHouseMode:**


Système sans commande à la demande avec pression inférieure. Tous les clapets sont en position minimum.

Position de ventilation la plus faible, par ex. lorsque l'on quitte l'habitation.

Remarque:

- pour **l'Healthbox® I** : ce mode de ventilation est programmé en standard et ne peut pas être modifié.
- pour **l'Healthbox® II** :
  - circuit imprimé type V5 : ce mode de ventilation est seulement d'application si le dipswitch 1 sur le circuit imprimé est en position ON – (voir rubrique 7 « réglage dipswitch »)

**Action:** appuyer brièvement ou longuement



**Rendu:** la LED brille en continu



- **NightMode:**

Système commandé en partie à la demande avec pression plus faible du système.

- Clapets commandés par détection de COV et d'humidité : sur la position nominale
- Clapets commandés par détection du CO2 : réglage du débit de ventilation selon les détecteurs dans les clapets. Veille à une ventilation optimale pendant la nuit en cas d'absence de grilles d'extraction dans la chambre à coucher.

Remarque:

- pour **l'Healthbox® I** : ce mode de ventilation ne peut pas être sélectionné
- pour **l'Healthbox® II** :
  - circuit imprimé type V5 : ce mode de ventilation est d'application standard
  - circuit imprimé type V6 : ce mode de ventilation est seulement d'application si le dipswitch 1 sur le circuit imprimé est en position ON (voir rubrique 7 « réglage dipswitch »)

**Action:** appuyer brièvement ou longuement




L'unité de ventilation ventile 7 h en NightMode, ensuite passe automatiquement en EcoMode

**Rendu:** LED brille en continu 7h




après 7 h la LED ECO brille en continu




- **BoostMode:** Système sans commande à la demande avec pression supérieure.  
Tous les clapets sont en position nominale.
  - Veille à une ventilation maximale lorsque davantage de personnes sont présentes.
  - Peut être utilisé pour le Nightcooling pour éliminer la chaleur pendant les nuits d'été.

**Action:** appuyer brièvement (< 5 sec.)




L'unité de ventilation ventile 30 min. en BoostMode, ensuite revient automatiquement en EcoMode


**Rendu:** LED clignote rapidement 30 min.



après 30 min la LED ECO brille en continu



**Action:** appuyer longuement (> 5 sec.)




L'unité de ventilation ventile en BoostMode, ensuite revient automatiquement en EcoMode  
HB® I: 2 heures  
HB® II: 10 heures

**Rendu:** LED clignote lentement 2 ou 10 heures




Après 2 ou 10 h la LED ECO brille en continu



## 6.2 Possibilités de commandes spéciales

- **C-Mode:** Système sans commande à la demande avec pression nominale.  
Tous les clapets sont en position nominale.  
Ce mode peut être utilisé par l'installateur pour un contrôle du débit par grille d'extraction (pièce)

**Action:** appuyer longuement simultanément (5 sec.)




L'unité de ventilation ventile 30 minutes en mode C, ensuite passe automatiquement en EcoMode

**Rendu:** 4 LEDs brillent 30 min.




après 30 min. la LED ECO brille en continu



\*Le mode C peut être interrompu en appuyant sur n'importe quelle touche.  
Le système ventile alors dans le mode de ventilation choisi.


- **Reset mode:** redémarrage de l'unité de ventilation

**Action:** appuyer longuement simultanément (5 sec.)




L'unité de ventilation redémarre

**Rendu** après le démarrage :  
LED brille en continu



- **Réglage/Calibrage:** Calibrer l'unité de ventilation – ceci est nécessaire uniquement lors du démarrage du système. C'est effectué par l'installateur.

**Action:** appuyer longuement simultanément (> 5 sec.)



L'unité de ventilation calibre


**Rendu:** Les 4 LEDs effectuent une rotation (tant que le réglage n'est pas achevé)



Lorsque le réglage est achevé: 30 minutes en mode C, 4 LEDs brillent




après le mode C la LED ECO brille en continu



\*Le mode C peut être interrompu en appuyant sur n'importe quelle touche.  
Le système ventile alors dans le mode de ventilation choisi.

- **Afficher la pression de réglage** (uniquement pour l'Healthbox® II)

**Action:** appuyer longuement  
simultanément (5 sec.)



L'unité de ventilation  
continue à travailler  
dans le mode actuel

**Rendu:**



100 Pa



120 Pa



140 Pa



160 Pa



180 Pa



200 Pa



220 Pa



240 Pa



260 Pa

Pour revenir au mode de ventilation normal, appuyez sur la touche du mode de ventilation désiré.

## 6.2 Aperçu LEDs



| ① ECO              |          | ② HDC             |          | ③ EmptyHouse/NIGHT |          | ④ BOOST           |          |
|--------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| brille en continu  | clignote | brille en continu | clignote | brille en continu  | clignote | brille en continu | clignote |
| 1                  | 0        | 1                 | 0        | 1                  | 0        | 1                 | 0        |
| 1                  | 0        | 0                 | 0        | 1                  | 0        | 1                 | 0        |
| 1                  | 0        | 1                 | 0        | 0                  | 0        | 1                 | 0        |
| 1                  | 0        | 1                 | 0        | 1                  | 0        | 0                 | 0        |
| 1                  | 0        | 0                 | 0        | 1                  | 0        | 0                 | 0        |
| 1                  | 0        | 1                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0        |
| 1                  | 0        | 0                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0        |
| 0                  | 1        | 0                 | 1        | 0                  | 1        | 0                 | 1        |
| 0                  | 1        | 0                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 1        |
| 0                  | 0        | 0                 | 1        | 0                  | 1        | 0                 | 1        |
| 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | lent     |
| 0                  | 0        | 1                 | 0        | 1                  | 0        | 1                 | 0        |
| 0                  | 0        | 0                 | 0        | 1                  | 0        | 1                 | 0        |
| 0                  | 0        | 1                 | 0        | 0                  | 0        | 1                 | 0        |
| 0                  | 0        | 0                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | rapide   |
| 0                  | 0        | 1                 | 0        | 1                  | 0        | 0                 | 0        |
| 0                  | 0        | 0                 | 0        | 1                  | 0        | 0                 | 0        |
| 0                  | 0        | 0                 | lent     | 0                  | 0        | 0                 | 0        |
| 0                  | 0        | 1                 | 0        | 0                  | 0        | 0                 | 0        |
| 4 LEDs en rotation |          |                   |          |                    |          |                   |          |

## FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE VENTILATION

L'unité de ventilation ventile 30 minutes en Mode C, puis passage automatique en EcoMode

Rendu pression de réglage: 220Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage: 260Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage: 200Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage: 140Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage: 120Pa (seulement Healthbox® II)

L'unité de ventilation ventile en permanence en Mode Eco

Système en Erreur. Pour l'Healthbox® II : le nombre de clignotements dans une séquence détermine le code Error  
1° utilisation, unité de ventilation à calibrer

Sécurité incendie en fonctionnement – unité de ventilation hors service (système sans pression avec clapets fermés). Si la sécurité n'est plus d'application, le système revient automatiquement au mode de ventilation.

L'unité de ventilation ventile 2 h (HB I)/10 h (HB II) en BoostMode, puis passage automatique en EcoMode

Rendu pression de réglage: 240 Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage : 160 Pa (seulement Healthbox® II)

Rendu pression de réglage : 180 Pa (seulement Healthbox® II)

L'unité de ventilation ventile 30 minutes en BoostMode, puis passage automatique en EcoMode

Rendu pression de réglage : 100 Pa (seulement Healthbox® II)

Selon le réglage de l'unité de ventilation (voir rubrique 6.1):

- L'unité de ventilation ventile en permanence en EmptyHouse-Mode
- L'unité de ventilation ventile 7 h en NightMode, ensuite passage automatique en EcoMode

L'unité de ventilation ventile 2 h en HDC-Mode, ensuite passage automatique en EcoMode

L'unité de ventilation ventile en permanence en HDC-Mode

Calibrage de l'unité de ventilation

## 7. Programmation Dipswitch

\* Seulement d'application pour l'Healthbox® II:


En bougeant le premier dipswitch sur l'Healthbox, on peut changer le mode de ventilation de la touche en bas à gauche de l'interrupteur.

### **circuit imprimé type V5 :**

- Dipswitch en position ON : mode de ventilation EmptyHouseMode
- Dipswitch en position OFF : mode de ventilation NightMode

### **circuit imprimé type V6 :**

- Dipswitch en position OFF : mode de ventilation EmptyHouseMode
- Dipswitch en position ON : mode de ventilation NightMode



## 8 • Nettoyage et entretien

Il n'y a pas d'entretien spécifique pour cet appareil.

Ne nettoyez jamais cet appareil avec des produits qui contiennent un solvant, ceux-ci peuvent abîmer la commande.

## 9 • Réparations

En cas de panne, prenez contact avec :

- Votre installateur RENSON®
- Le service après-vente de RENSON® (les coordonnées de RENSON® se trouvent à l'arrière du manuel d'utilisation)

Mentionnez le numéro de garantie qui se trouve sur l'auto-collant à l'arrière du manuel.

Ne remplacez les éléments défectueux que par des pièces de rechange de RENSON®. Seules les pièces d'origine répondent aux exigences de RENSON® en ce qui concerne la sécurité. Les réparations effectuées de manière non adéquate peuvent provoquer des risques imprévus pour l'utilisateur. Dans ce cas, RENSON® ne peut pas être tenu pour responsable.

### **Attention:**

Lorsque l'interrupteur à 4 positions est vendu séparément, et donc sans réglage, la société RENSON® Ventilation nv. ne peut pas être tenue pour responsable d'un système mal réglé et il ne peut être fait appel à aucune forme de garantie !

[illegible]



Coller ici l'étiquette avec le numéro unique  
de l'interrupteur à 4 positions



**NV Renson® Ventilation SA** • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium  
Tel: +32 (0)56 62 71 11 • Fax: +32 (0)56 60 28 51 [info@renson.be](mailto:info@renson.be) • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)

ETS COOSELEC | Rue Haute 13 | B-4280 Hannut | T +32 (0)19 51 35 99 | F +32 (0)19 51 35 99 | [info@cooselec.be](mailto:info@cooselec.be) | [www.cooselec.be](http://www.cooselec.be)